

胴体上面図
FUSELAGE TOP VIEW



❷ 主翼リブW－1とW－2を後縁材W－3と前縁材W－4のミゾには め込んで接着します。リブの上下のミゾには、5×6mmヒノキ・スパーを はめ込んで接着してやりますが 翼端及び中央部の必要な箇所の部分はぬりおとさ ないでください。こうして左右の主翼を組立てやります。左右同じものを 作っておかないよう注意してください。
中主翼の組立ては手ぶらな台の上でねじれないよう注意して組立ててください。

(1) Glue ribs W-1 and W-2 into the notches in trailing edge W-3 and leading edge W-4. Place 5x6mm spruce spars into the notches in the ribs.



❷ カンナシW－5とW－6を使って両翼を接合します。前縁材、後 縁材、上下のスパーをカンナシの上反角及び真さを合わせて修正します。接 合部が左右ぴったり合うことを確認したあと、バルサのカンナシW－5を3ス パー間にはさんで左右の主翼を接合します。前縁から見て主翼が、ねじれて いないか良く確かめたあと、ヘこやかカンナシW－6を接着します。
中央部の補強はボリエポキシ接着剤を使用しカンナシと接着してください。

(2) Join the wing halves together by gluing W-5 and W-6. Use extreme care in matching leading and trailing edge joints.



❸ カンナシの前後に中央リブW－7 W－8を接着します 中央リブの前 縁材と後縁材との角に三角の補強材W－9を接着して中央部を補強します。 上下のスパー間には、スパー補強材W－10、W－11を接着してスパーを補強 してください。次にリブの前縁の上面のミゾに5×3mmヒノキ・サブスパー をはめ込んで接着します。各補強材は接着不良のないよう注意して接着して ください。

(3) Insert and glue the center ribs W-7 and W-8 to the center wing. Reinforce the center rib with W-9. Glue gear webbing W-10 and W-11 between each ribs. Then put the 3x3mm spruce sub spars in to the notches of ribs.



❹ 主翼中央の上下面を1.5mmバルサ・シートでプランクします。スパー及 びサブスパーは表面に出ますので、スパーより前後に分けてプランクしゆ きます。又、すき間のできないよう注意してプランクしてください。

(4) Then plank top and bottom of center wing with 1.5mm balsa sheets as amend the distortion in the wing.



❺ 翼端板W－12を翼端リブの外側に接着します。翼端板の位置は断面図の ようにリブの下面に合わせて接着します。次に翼端板・補強材W－13、W－ 14を図面の位置に接着し、前縁材、後縁材を翼端板のカーブに合わせてカットしておきます。

(5) Glue wing tip W-12 to last rib. Add tip braces W-13 and W-14.



❻ これで主翼は出来上がりました。全体をサンドペーパーできれいに仕上げてください。中央プランク部はあまり少しを入れてかけいようは全してください。前縁材は丸く仕上がっていますので軽くペーパーをかけ、型がかわらないようにしてください。きれいに仕上げたあと、後縁の中央部に補強材W－15を接着します。サンドペーパーは、荒仕上げには80～100番ぐらい、仕上げには250番くらいのサンドペーパーを使用すればよいでしょう。

(6) Round the leading edge and wing tip with knife or balsa plane as refer to the plan. Well sand entire wing smooth for covering.



尾翼平面図
STAB. TOP VIEW



❼ 側板F－1の内側に内張り補強材F－2、F－3及び3×6mmヒノキを それぞれ所定の場所に接着します。胴体F－4とF－5はあらかじめ2枚を はり合わせて接着しておきます。FはF－4についているマウント取付け位 置の印に3mmの穴を開け、取付3mmのビスを貫から取付けて おきます。胴体F－4～F－11までを、側板の上下のミゾには め込んで胴体を組立てます。側板の最後尾にはF－12をはめ込んで接着します。

(7) Glue fuselage doublers F-2 and F-3 to the inside of sidepane. F-1. Glue F-12 between the tail end of fuselage sides F-1. Insert fuselage bulkheads F-4 through F-11 into the appropriate notches in the fuselage side F-1. Glue 3x6mm spruce wing root reinforce to the inside of fuselage.



❽ メインキャーマウントF－1を胴体F－8の穴に入っているミゾにはめ 込んで接着します。内側の垂直ミゾ内には F－11を接着しますが、メインキャーの入るミゾの位置には接着しないでください。ラジアルマウントは3mmビス ナットを使って取付けます。マウントを取付ける前にF－4、F－5はマウント 取付け位置に1.5mmプラスストかつよう側板のミゾがつけています。

(8) Glue servo mount F-13 to the inside of fuselage. Glue main gear mount F-14 and F-15 into the where with proper. Attach the radio mount to the firewall with bolts and nuts.



❾ この機体に取付ける燃料タンクはパイロット製の120cc のものを使用して ください。取付け方法はタンク本体のゴムキャップとプラスチックキャッ プの間に胴体がはまれてタンクが取付けるようにします。他のメーカーの 燃料タンクを使用する場合は、そのタンクに合った取付け方法で取付けて ください。

(9) Set the fuel tank to the fuel tank room as shown in the illust. Glue F-16 to the nose and then plank top of the nose with 2mm balsa sheets.



❿ 燃料タンク室の側板の上面にテーパーバルサのF－16を接着し、その上 を2mmバルサでフランクします。主翼取付け部より後は、2mmバルサを積層 に使ってプランクします。胴体の下面は、キャーマウントより前を3mmバル サで、後は2mmバルサで、それぞれ積層でプランクしてゆきます。

(10) Plank bottom of fuselage with 2mm and 2mm balsa sheets as shown in plan. Plank top of fuselage with 2mm balsa sheets. Then glue F-18 to the rear fuselage.



⓫ 垂直尾翼はR－1とR－2を接着し、ラダーは可動部分を図面のよ うに組んでセンジで垂直尾翼の後縁に取付けます。水平尾翼はS－1、S－ 2、S－3を、同様にS－4を接着したあと、前縁材S－5を接着 します。エレベーターはヒンジを使って後縁に取付けます。前縁及び翼端を 丸く削り、サンドペーパーで仕上げておきます。サンドペーパー

(11) Glue 3x6mm spruce, S-2 and both S-3 to the S-1 as shown Glue leading edge S-4 to the front of frame. Glue the 3x6mm balsa Stab. ribs into the notches in the leading edge and trailing edge members. Round the edge of the H.Stab. and elevators S-5 and then sand entire assembly. Attach the elevators S-5 to the H.Stab. with hinges. Glue R-1 and R-2 at each other and smooth to V.Stab. assembly and rudder R-3 with fine sand paper. Attach the rudder R-3 to the trailing edge of V.Stab. with hinges.



⓬ 胴体全体をサンドペーパーで仕上げます。ノーズ部は胴体F－4のカー ブに合わせて整形してください。水平尾翼、垂直尾翼を胴体後部の取付け部 によし込んで取付けますが、胴体、主翼に対して正確に取付けてください。 風防はダイカットされているプラスチック板より、きれいに切り取りキャノピ ーボンドなどを使って接着します。

(12) Glue the completed horizontal Stab. and the vertical stab to the tail of fuselage with epoxy. Use extreme care in attaching Stab. Remove the clear plastic windshield and side windows from the die cut sheet and put into proper position.



主翼平面図
WING TOP VIEW



主翼上反角 6°
WING DIHEDRAL

全　長 LENGTH	910mm
全　巾 WING SPAN	1260mm
主翼面積 WING AREA	26.4dm²
全備重量 WEIGHT	1350-1400g
エンジン ENGINE	15
RCメカ RADIO	3ch





燃料タンクの取付け
FUEL TANK ASSEMBLY



胴体側面図
FUSELAGE SIDE VIEW



パーツ・リスト PARTS LIST

F－1	3mmベニヤ 側板	1/8" PLYWOOD SIDE PANEL 2
F－2～3	3mmベニヤ 内張補強材	1/8" PLYWOOD DOUBLER 2
F－4～11	3mmベニヤ 前枠	1/8" PLYWOOD BULKHEAD 1
F－12	10mmテーパーバルサ	3/8" TAPERED BALSA 1
F－13	3mmベニヤ サーボマウント	1/8" PLYWOOD SERVO MOUNT 1
F－14～15	8mmカラ ギヤーマウント	5/16" HARDWOOD GEAR MOUNT
F－16	6mmテーパーバルサ	1/4" TAPERED BALSA 2
F－17	10mmテーパーバルサ	3/8" TAPERED BALSA 1
F－18	3mmベニヤ	1/8" PLYWOOD 1
R－1～2	5mmバルサ 垂直尾翼	1/8" BALSA V.STABILIZER 1
R－3	6mmバルサ	1/4" BALSA RUDDER 1
S－1	6mmバルサ 1/2" BALSA	1
S－2	3×6mmヒノキ 1/8"×1/4" SPRUCE	1
S－3	6mmバルサ 1/4" BALSA	2
S－4～5	6mmバルサ 1/4" BALSA	2
S－6	35mmテーパー 1 1/8" TAPERED BALSA	2
W－1	2mmバルサ 1/32" BALSA RIB	4
W－2	2mmバルサ リブ 1/32" BALSA RIB	14
W－3	25mmテーパーバルサ 後縁材 1" TAPERED BALSA T.E.	2
W－4	10mm 幅用バルサ・前縁材 3/8" TAPERED BALSA L.E.	2
W－5	6mmバルサ カンナシ 1/4" BALSA JOINER	1
W－6	3mmベニヤ カンナシ 1/8" PLYWOOD JOINER	2
W－7～8	2mmバルサ 中央リブ 1/32" BALSA CENTER RIB	1
W－9	3mmベニヤ 補強材 1/8" PLYWOOD	4
W－10	3mmベニヤ スパー補強材 1/8" PLYWOOD SPAR WEB	2
W－11	2mmバルサ スパー補強材 1/32" BALSA SPAR WEB	10
W－12	3mmベニヤ 翼端板 1/8" PLYWOOD WING TIP	2
W－13～14	3mmベニヤ 翼端補強材 1/8" PLYWOOD	2
W－15	1.5mmベニヤ 1/16" PLYWOOD	1
●	1.5（80×900mm バルサシート） 1/16" BALSA SHEET	1
●	1.5（80×450mm バルサシート） 1/16" BALSA SHEET	1
●	2（80×650mm バルサシート） 1/16" BALSA SHEET	1
●	3（80×450mm バルサシート） 1/16" BALSA SHEET	1
●	3×6×450mm バルサ材 1/16"×1/16" BALSA STOCK	1
●	3×6×450mm ヒノキ材 1/16"×1/16" SPRUCE	1
●	5×6×640mm ヒノキ材 スパー 1/16"×1/16" SPRUCE SPAR	4
●	3×3×640mm ヒノキ材 サブスパー 1/16"×1/16" SPRUCE SUB SPAR	4
●	5×6×320mm ヒノキ材 プッシュロッド 3/16"×1/4" SPRUCE PUSHROD	2
●	ラジアル・マウント	RADIAL MOUNT 1
●	ノースギヤー	NOSE GEAR 1
●	メインギヤー	MAIN GEAR 2
●	コントロール・ホーン	CONTROL HORN 2
●	風防（プラスチック板）	PLASTIC WIND SHIELD 1
●	小物パーツ袋	PLASTIC PARTS 1
●	ビス・ナット袋	BOLTS & NUTS 1
●	プッシュロッド用ピアノ線	MUSIC WIRE 3
●	図 面	FULL SIZE PLAN 1

PILOT クイック・ビルト・シリーズ

Quick Built Series
Q.B.15H II

OK MODEL CO.,LTD.

H.E